



INSTRUCTIONS DE MONTAGE



KRILIN VS LES REDOUTABLES SAIBAIMEN





NE MONTEZ PAS VOTRE STATUE DE COLLECTION IMMÉDIATEMENT APRÈS L'AVOIR REÇUE.

Laissez le temps à la résine de se réchauffer à température ambiante pendant 24 heures afin d'éviter tout risque de casse.

DE PRÉFÉRENCE, METTEZ DES GANTS EN LATEX POUR MANIPULER VOTRE STATUE.




ATTENTION : VEUILLEZ SORTIR LE PERSONNAGE KRILIN AVANT LE SOCLE POUR EVITER TOUT RISQUE DE CASSE.


WARNING: PLEASE TAKE OUT THE KRILLIN CHARACTER BEFORE THE BASE TO AVOID ANY RISK OF BREAKAGE.




1 Placez le Saibaiman volant à l'arrière du socle.




2 Placez la pique d'énergie à l'arrière de ce Saibaiman.




3 Placez Krilin au centre.




4 Placez la vague d'énergie devant Krilin.




5 Placez le premier Saibaiman explosant à côté de Krilin.



6 Placez le second Saibaiman explosant sur la colline.
Placez son pied déchiqueté sur le flanc de la colline.



7 Placez le Saibaman s'enfuyant devant Krilin.



8 Placez le logo à l'avant du socle.